BJ-106

Conmutador de varilla

Descripción

Este conmutador consiste en una varilla acolchada de 11 cm. que se activa con el desplazamiento de la misma en cualquier dirección. Se trata de uno de los conmutadores más universales al poder ser activado con diferentes partes del cuerpo y en diferentes posiciones.

Modo de empleo

Desplazando la varilla en cualquier sentido, o ejerciendo presión hacia abajo, activaremos la salida de este conmutador. Podremos apreciar que hemos activado la salida mediante el "clic" interno del conmutador. Al dejar de hacer fuerza la varilla vuelve a su posición original sin rebotes.

Características

- Cable de 1,7m de salida jack macho mono de 3,5 mm.
- Longitud de la varilla: 11cm.
- Medidas (exceptuando la varilla): 72x30x30 mm.
- Tornillo de sujeción: ¼ de pulgada, rosca Whitworth.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo fijar el conmutador en el lugar adecuado?

El conmutador se acopla directamente a todos los brazos articulados, flexos y soportes de nuestro catálogo.

¿Si no tengo mucho control de mis movimientos podré accionar el conmutador?

Sí, debido a que puede ser accionado desplazando la varilla en cualquier dirección este conmutador podría ser adecuado en este caso.